




Hilfsdruckstufe R32

Ersatzteilliste

	Bezeichnung	Artikelnummer	Zeichnung
32	Wartungssatz Hilfsdruckstufe R32	4904504	SS15-089

Alle Teile können auch einzeln bezogen werden.

Hilfsdruckstufe R32



Ersatzteilsatz - Art.-Nr. PF4904504

Pos. 11 - Art.-Nr. 2320332

Pos. 16 - Art.-Nr. 7656105 (2x)

Pos. 17 - Art.-Nr. 7200365

Pos. 18 - Art.-Nr. 2620054

Pos. 26.1 - Art.-Nr. 2620343

Pos. 28 - Art.-Nr. 2620038

Pos. 29 - Art.-Nr. 2620044

Pos. 49 - Art.-Nr. 7656045

Pos. 50 - Art.-Nr. 2620014

Pos. 51 - Art.-Nr. 2620002

Pos. 52 - Art.-Nr. 2620008

Pos. 53 - Art.-Nr. 2620024

Pos. 54 - Art.-Nr. 2620456

Pos. 55 - Art.-Nr. 2620456

Haftungsausschluss:
Die in diesem Dokument enthaltenen
Angaben sind unverbindlich und können ohne
Vorankündigung Änderungen unterliegen

Stand 04/2020



**Pietro
Fiorentini**

Fiorentini Deutschland GmbH
An der Kulturhalle 7
D-65529 Waldems-Steinfischbach

anfrage@fiorentini.com
Tel.: 06087 / 9888-0
Fax: 06087 / 9888-29
www.fiorentini-deutschland.com