




### **Hilfsdruckstufe R33A**

Ersatzteilliste

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Zeichnung</b>
33A	Wartungssatz Hilfsdruckstufe R33A	4901528	SS15-094

*Alle Teile können auch einzeln bezogen werden.*

# Hilfsdruckstufe R33/A



## Ersatzteilsatz - Art.-Nr. 4901528

Pos. 16 - Art.-Nr. 7656027 (2x)

Pos. 17 - Art.-Nr. 7200365

Pos. 19 - Art.-Nr. 2620332

Pos. 23 - Art.-Nr. 2620456

Pos. 28 - Art.-Nr. 2620032

Pos. 29 - Art.-Nr. 2620034

Pos. 52 - Art.-Nr. 2620030

Pos. 53 - Art.-Nr. 755200101

Pos. 54 - Art.-Nr. 2620042

Pos. 55 - Art.-Nr. 2620338

Haftungsausschluss:  
Die in diesem Dokument enthaltenen  
Angaben sind unverbindlich und können ohne  
Vorankündigung Änderungen unterliegen

Stand 04/2020



Fiorentini Deutschland GmbH  
An der Kulturhalle 7  
D-65529 Waldems-Steinfischbach

[anfrage@fiorentini.com](mailto:anfrage@fiorentini.com)  
Tel.: 06087 / 9888-0  
Fax: 06087 / 9888-29  
[www.fiorentini-deutschland.com](http://www.fiorentini-deutschland.com)